



ANVÄNDAR GUIDE

MULTICAL® 21, en elektronisk vattenmätare utan rörliga delar. Mätaren kräver inget underhåll och kan radioavläsas av vattenleverantören. De fem stora siffrorna visar kubikmeter, de tre sista små siffrorna är decimaler och visar liter. Flödesindikatorpilarna i displayens vänstra kant visar att vatten flödar genom mätaren. Om det inte är något flöde visas inga pilar.

Några av infokoderna i displayens underkant indikerar extra ordinär vattenförbrukning. En aktiv infokod i form av följande ord blinkar: 'LEAK', 'BURST', 'DRY', 'REVERSE', 'TAMPER'. Infokoder i displayen har följande innebörd och funktion:

Blinkande infokod:	Betydelse:
L5AK	Vattnet har ej stått stilla en timme under det senaste dygnet_ Detta kan vara ett tecken på läckande rörledning eller t_ex_toalett_
BUR5T	Vattenflödet har konstant varit högt under minst 35 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet_
DRY	Mätaren är ej vattenfylld_ I detta fall kommer ingenting att mäta_
R5V5R55	Vatten flödar genom mätaren i fel riktning_
TAMP5R	Försök till bedrägeri/åverkan på mätare_ Mätaren är ej godkänd för debitering_

Infokoderna, 'LEAK', 'BURST', 'DRY' och 'REVERSE' försvinner när händelsen som aktiverat infokoden ej längre existerar.

- 'LEAK' försvinner när vattnet har stått stilla i en timme
- 'BURST' försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå
- 'REVERSE' försvinner när vattnet flödar i rätt riktning
- 'DRY' försvinner när mätaren mäter vatten och ej längre är tom.
- 'TAMPER' kvarstår i displayen om försök att t.ex. öppna mätaren har gjorts.